



SCARSA RESISTENZA

CAUSE:

- scarsa quantità di vernice applicata
- errata miscelazione della vernice
- errate temperature di appassimento/cottura

PREVENZIONE:

- seguire le indicazioni applicative indicate in scheda tecnica

RIPRISTINO:

- rimuovere il coating, pulire il rivestimento e riverniciare