



VELATURE

CAUSE:

- condizioni climatiche avverse
- utilizzo di diluenti non adeguati
- pressione dell'aria non adeguata
- essiccazione forzata più di quanto consentito

PREVENZIONE:

- evitare l'applicazione di vernice in condizioni climatiche avverse (umidità, freddo)
- utilizzare diluenti consigliati
- accertarsi che la cabina di verniciatura sia adeguatamente climatizzato

RIPRISTINO:

- rimuovere il coating, pulire il rivestimento e riverniciare