



## CREPE/SPACCATURA

### CAUSE:

- errato pretrattamento del supporto
- inadeguata miscelazione dei materiali
- strato di vernice troppo spesso
- insufficiente tempo di essiccazione tra le mani di vernice

### PREVENZIONE:

- miscelare adeguatamente le vernice
- eseguire una corretta applicazione degli strati di vernice verificandone lo spessore
- adottare le tecniche applicative e la preparazione del materiale come indicato nella scheda tecnica

### RIPRISTINO:

- rimuovere il coating, pulire il rivestimento e riverniciare