



MACCHIATURE

CAUSE:

- tecnica applicativa, tempi di essiccazione e temperatura errate
- errata pressione di spruzzo dell'aerografo
- utilizzo di diluenti non adeguati

PREVENZIONE:

- adottare le tecniche applicative e la preparazione del materiale come indicato nella scheda tecnica
- controllare la pressione dell'aerografo, tenendolo parallelo al substrato da verniciare
- consentire tempi di essiccazioni adeguati
- utilizzare diluenti consigliati

RIPRISTINO:

- rimuovere il coating, pulire il rivestimento e riverniciare